

VIRUNAL UP-40

смесевое четвертичное аммониевое соединение

Описание

Вирунал UP-40 представляет собой порошкообразную субстанцию, которая содержит 40 % активного вещества (алкилдиметилбензиламмония хлорид 20 %, алкилдиметилэтилбензиламмония хлорид 20 %), мочевины 55 % и 2,5 % воды, свободные амины и его соли $\leq 2,5$ %. Вирунал UP-40 является активной добавкой для использования в составах дезинфицирующих средств. Так же Вирунал UP-40 можно использовать как готовый продукт. Вирунал UP-40 обладает антимикробной активностью в отношении различных грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, в том числе возбудителей туберкулеза, грибов Кандида и Триходитон, герпеса, аденовирусов, ВИЧ, вирусов гепатитов А, В, С, рота-, полиэнтервирусов, возбудителей внутрибольничных инфекций.

Вирунал UP-40 применяется как готовый продукт при растворении в воде, как основной или вспомогательный ингредиент в сложных рецептурах, а так же как сырье для производства растворимых форм (таблетирование).

Вирунал UP-40 активно применяется в качестве дезинфицирующего и санитарного препарата в больницах, домах престарелых, государственных учреждениях и на промышленных предприятиях, является эффективным альгицидом для бассейнов и промышленной обработки воды. Хороший дезодорант.

Внешний вид

Вирунал UP-40 представляет собой порошок белого цвета.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Физическое состояние при 20 °С	порошок
Содержание активного вещества, %	40
Содержание мочевины, %	55
Содержание воды, %	2,5
Температура вспышки, °С	>93,9
Насыпная плотность, кг/м ³	602,294
Ph при 25 °С	0,5 для 10 %-ого водного раствора

Упаковка

Вирунал UP-40 поставляется в надежной и удобной в использовании промышленной упаковке:

Наименование	Объем, л	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Размер упаковки, см	Количество на паллете, шт.	Размер паллетоместа, см
Бочка полиэтиленовая	-	25	25,5	46,5x36x36	18	115x115



Телефон/факс: +7 (495) 788-26-36
E-mail: info@chemsystem.ru
www.chemsystem.ru

VIRUNAL UP-40

смесевое четвертичное аммониевое соединение

Условия транспортировки и хранения

Вирунал UP-40 рекомендуется хранить:

- в сухом и вентилируемом помещении при комнатной температуре в закрытой, герметичной, заводской упаковке и только на паллетах;
- с соблюдением утвержденных для легковоспламеняющихся веществ мер предосторожности;
- в удаленности от источников тепла и возгорания (искр, огня и т. д.);
- избегать распыления;
- в помещении не курить;
- соблюдать меры по предотвращению нагнетания электростатической нагрузки.

В случае невозможности хранения в заводской упаковке, допускается хранение в герметичной упаковке, изготовленной из полиэтилена высокой плотности или стекла.

Вирунал UP-40 транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта при перевозке коррозионных и легковоспламеняющихся веществ.

При соблюдении условий транспортировки и хранения в невскрытой и герметичной заводской упаковке, гарантийный срок хранения составляет 12 месяцев с даты изготовления.

Области применения

Вирунал UP-40 POWDER применяется:

- для дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, напольных покрытий и обивочных тканей, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, белья, посуды (в том числе лабораторной и одноразовой), предметов для мытья посуды, резиновых и полипропиленовых коврик, обуви из резины, пластика и других полимерных материалов, уборочного материала и инвентаря, игрушек, предметов ухода за больными, предметов личной гигиены в ЛПУ (включая клинические, диагностические и бактериологические лаборатории, отделения неонатологии, роддома, палаты новорожденных), в детских и пенитенциарных учреждениях, в инфекционных очагах при проведении текущей, заключительной и профилактической дезинфекции;
- для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся, стоматологические наконечники и т. д.) ручным и механизированным (в ультразвуковых установках любого типа, зарегистрированных в установленном порядке) способами;
- для дезинфекции и мытья помещений и оборудования (в том числе имеющего контакт с пищевыми продуктами) на предприятиях общественного питания, продовольственной торговли, потребительских рынках, коммунальных объектах, гостиницах, общежитиях, бассейнах, аквапарках, банях, саунах, местах массового скопления людей.